Инструкция по настройке ТВ Sony KD55XH8096

1. Заходим в меню телевизора



2. Выбираем раздел "Просмотр телевизора"



3. Далее раздел "Каналы"



4. Далее раздел "Настройка каналов"



Каналы

Настройка каналов Настройка ТВ, чтобы принимать зфирное вещание.

Список каналов

Редактирование списка каналов Настройка порядка каналов или удаление нежелетельных каналов.

Передача списка цифровых каналов Импорт или акспорт настроенных каналов с помощью USB-накопителя.

Метки аналоговых каналов Настройте имена каналов.

5. Выбираем "Другой поставщик"

	Выберите	е все источники	каналов
Да- Кабель ЭКОМ (С-Пб)	С∎- Кабель Дом.ru	Страненные каналы: 233	епутниковое вещание Триколор ТВ
стройка	Настройка	Harpoles	Настройка
		Готово	

6. Настроить снова? выбираем "Настройка"

?	Настройка	
спользуете этот элемент.	Отключить	
	Отказ	

7. Нажимаем "Следующий"

нирование я Другой

След

уском сканирования каналов.

8. Далее "Изменение настроек"



 Заполняем параметры: "Тип сканирования" - Быстрое "Частота" - 274000 "Идентификатор сети" - Авто



10. Запустится сканирование каналов