Инструкция по настройке телевизора Thomson T42E04DHU-02B

Настройка цифровых каналов на телевизорах Thomson на примере модели Thomson T42E04DHU-02B

Шаг №1. Фото пульта от телевизора, на котором будет производиться настройка.



Шаг №2. Для входа в меню телевизора, необходимо нажать клавишу MENU на пульте. В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Для этого необходимо, перейти в пункт НАСТРОЙКА (подтвердить выбор клавишей «ОК» на пульте)



Шаг №3. Перед тем как приступит к настройке каналов, необходимо изменить языковую версию меню телевизора (при необходимости).

Для смены языка, нужно перейти в пункт «ЯЗЫК». (для этого нужно выбрать этот пунк и подтвердить действие клавишей «ОК» на пульте).

		Настройка			J
-34	-	Язык			di la
		Страна	Россия	•	2
-		Режини тюнера	2# Кабельное ТВ		F.
		Каналы			1
1		Органайзер			
	C Beng	Настройни входа			
	C Budop	Днагинстика			
	📼 нама	Сброс установок			
	СЭ Выход				

Шаг №4. Язык меню нужно указать «Русский».

- Предпочтительный аудио язык указать «Русский».
- Предпочтительный аудио язык 2 указать «Английский или Русский».
- Затем нажмите клавишу «MENU», для возвращения назад.



Шаг №5. В основном меню нужно перейти в пункт «Таймер» для установки времени



Шаг №6. Перейти в пункт часы.

	Таймер		
0	Чессеой полс	Как у телестанции	
(\cdot)	464		
~	Таймер отключения	Buren,	÷
	Авто сжидание	4 vaca	Ð
🖾 Выбор			
ССО Назад			
🖾 boog			
			-

Шаг №7. В открывшемся меню указать время и дату. Затем нажмите клавишу «MENU», для возвращения назад.

	CTA.		
	Часы		
0	Автосинхронизация	Bunce.	•
(\leq)	Дата	27/03/2015	
- Y	Бремя	11:11:56	
	Тайнер включенка	Banca.	
	Таймер	00:00:00	
🖾 Выбор	Включить какал		
ССЭ Низад	Таймер выключения	Beitti.	٠
🖾 Выход	Таймер	00:00:00	
	Statistics of the sta		SUS COLOR

Шаг №8. Нужно перейти в меню Настройка



Шаг №9. В меню настройка:

- Страна должна быть «Россия»;
- Режим тюнера «Кабельное ТВ»;
- Перейдите в пункт Каналы (нажав клавишу «ОК» на пульте)

		Настройка			J
-34	-	Язык			di la
		Страна	Россия	•	2
-		Режини тюнера	2# Кабельное ТВ		F.
		Каналы			1
1		Органайзер			
	C Beng	Настройни входа			
	C Budop	Днагинстика			
	📼 нама	Сброс установок			
	СЭ Выход				

Шаг №10. В меню Каналы (перейдите в пункт Автопоиск, нажав клавишу «ОК» на пульте)

þa		Каналы			J
	-	Автопонск			
	28	Ручная настройка кабельного ТВ			
		Очистить списои каналов			
		LON	Biot.	Ð	
					٢.
	Beag				
	Budop				-
-	Назад				
	Выход				
-					

Шаг №11. В меню Автопоиск нужно указать Страну «Россия»



Шаг №12. Далее нужно выбрать Цифровой и Аналоговый.



Шаг №13. Режим сканировав полный.

Переходим в пункт Поиск, нажимаем клавишу «ОК» на пульте. Нужно дождаться завершения настройки телевизора.



Шаг №14. Нажав клавишу «Guide» откроется меню, электронной программы передач.

