

Инструкция по настройке ТВ OLTO

На пульте нажимаем кнопку «Меню». Заходим в раздел Настройки (рисунок шестеренки). Выбираем пункт «Автонастройка»



Выставляем параметры:

- Режим сканирования – Сетевой поиск
- Указываем частоту — 274000 KHz;
- ID сети – Авто
- Символ – 6750

Нажимаем кнопку на пульте «ОК»

Для выбора верного отображения времени на ТВ:

1. Заходим в Настройки
2. Стрелками на пульте нажимаем вправо, Выбираем Часы (картинка часов)
3. Выбираем пункт «Часовой пояс».

4. Выбираем «Лондон GMT»

