


## Инструкция по настройке тв Samsung UE43RU7400U


1. На пульте нажать кнопку ( нарисован домик )




2. С помощью джойстика влево вправо дойти до пункта настройки ( шестерёнка )




3. Откроется меню с помощью джойстика вниз вверх выбрать “Трансляция”



4. “Параметры автонастройки” - “  
И :  
Начальная частота 274000 KHz  
очная частота 474000 KHz  
6750 KS/s  
одуляция 128QAM



5. Выставляем параметры:  
Антенна - кабель  
Тип каналов - Цифровые  
Выбор оператора - Другие  
Режим поиска - Сеть



6. Начать сканирование